

Anlegepunkt Abschlepphakenabdeckung
(Point of application cover towing hook)

Eckpunkt
(corner)

Anlegepunkt Rückstrahler
(Point of application reflector)

Schablone für den Heckschürzenausschnitt

für BMW 5er F10/F11

(Template for the tail apron cutout
for BMW 5 series F10/F11)

Rechts
(right)

